



INTENO DG200

WiFi inställningar

KUNDSERVICE PRIVAT
0770 - 910 000
kundservice@A3.se

KUNDSERVICE FÖRETAG
0770 - 910 500
foretag@A3.se



Ändra inställningar för ditt trådlösa nätverk

Innan du går vidare med att ändra inställningar för ditt trådlösa nätverk så är det bra att veta att vår router stödjer Dual Band, vilket innebär att den supporterar frekvenserna 2,4Ghz och 5Ghz samtidigt.

Om du byter namn på ditt trådlösa nätverk så tänk på att det kan finnas två Nätverk för dig att ansluta till. Ett nätverk för frekvensbandet 2,4Ghz och ett för frekvensbandet 5Ghz.

Ändra säkerhetsnyckel eller namn på ditt trådlösa nätverket (SSID)

Logga in på routern

- Öppna din webbläsare och skriv in 192.168.1.1 i adressfältet.
- Användare: **user**
- Lösen: **A3kund!**

Från första sidan (Overview) under avsnittet WIFI

- Klicka på pennan för det nätverk du vill ändra
- Nu dyker en ruta upp, där du kan göra alla dina inställningar (se bild på sida 2).



- Enabled

Anger ifall detta SSID/nätverk skall vara aktivt eller ej.

- WiFi Network Name (SSID)

Här anger du namnet som du vill skall visas för detta nätverk när du eller någon annan ansluter till det.

- Encryption

Är den typ av säkerhetskryptering du vill använda.

- WiFi Key (Password)

Detta är det lösenord som skall användas för att kunna ansluta till det trådlösa nätverket.

Edit wireless interface 'Inteno-FB94 (5GHz)'

Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
WiFi Network Name (SSID)	<input type="text" value="Inteno-FB94"/>
Broadcast SSID	<input checked="" type="checkbox"/>
AP Isolation	<input type="checkbox"/>
Wireless Multicast Forwarding	<input checked="" type="checkbox"/>
Maximum Number of Connected Clients	<input type="text" value="32"/>
Encryption	<input type="text" value="WPA2 Personal (P)"/>
Cipher	<input type="text" value="Auto"/>
WiFi Key (Password)	<input type="text" value="WiFi Key (Password)"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Show Key Text